

OS 업그레이드 간단 매뉴얼

LM-V510N

본 매뉴얼은 스마트폰의 OS를 안드로이드 11버전(ROS)으로 업그레이드한
사용자를 위한 간단 매뉴얼입니다. 스마트폰의 OS를 업그레이드 한 경우에
추가되는 일부 기능에 대해 설명합니다.

스마트폰의 전체 사용법과 안전 주의사항, 상세한 규격 사항 등을 보려면,
LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에서 상세 사용설명서를 참고하세요.



MFL71851801 (1.0)

안드로이드 11 버전
www.lge.co.kr

- 사용 국가나 지역, 모델, 제조사 또는 사업자의 서비스 정책 등에 따라, OS 업그레이드를 지원하지 않거나, 또는 지원을 시작하는 시점이 각각 다를 수 있습니다. 본인의 스마트폰이 OS 업그레이드되는 시점을 확인한 후 본 사용 설명서를 사용하세요.
- 각 모델, 지역, 사업자, 제조사의 서비스 정책 등에 따라 스크린샷, 기능명, 메뉴 진입 경로 등이 다를 수 있습니다.

안드로이드 11 버전

OS 업그레이드 안내

스마트폰의 OS를 업그레이드하려면, 스마트폰을 최신 소프트웨어로 업데이트하세요.

- FOTA(Firmware Over The Air) 서비스가 개시된 시점에 스마트폰 상단의 **최신 소프트웨어 업데이트** 창을 누르세요.
- 또는 **설정** 앱에서 **소프트웨어 업데이트**를 선택하여 소프트웨어를 업데이트하세요.

소프트웨어 업데이트가 완료되면, 스마트폰의 OS가 업그레이드됩니다.

설치 전에 알아두기

- 소프트웨어 업데이트를 시작하기 전에, 스마트폰에 저장된 중요한 데이터를 미리 백업하세요. 업데이트 진행 중 오류가 발생하여 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 소프트웨어 업데이트 진행 도중에 스마트폰의 전원이 꺼지지 않도록 주의하세요. 업데이트하기 전에 스마트폰의 전원이 충분하도록 미리 충전하세요.
- 소프트웨어 업데이트를 실행하면 보안 정책이 강화됩니다. 따라서 소프트웨어를 업데이트한 후에는, 설치한 소프트웨어보다 낮은 버전의 소프트웨어로 다운그레이드는 불가능합니다.

사용 전에 알아두기

- OS 업그레이드를 진행한 후 변경된 기능은, 스마트폰에서 제공하는 앱이나 서비스, 이동통신사 등의 사정에 따라 예고 없이 변경되거나 중단될 수 있으며, 기존 OS에서 사용하던 기능이 없거나 달라질 수 있습니다.
- 본 설명서의 내용은 안드로이드 11 버전의 주요 변경점 일부만 기재하고 있습니다. 변경점은 지각 모델, 지역, 사업자, 제조사의 서비스 정책 등에 따라 다를 수 있습니다.
- OS에서 미지원하는 일부 기능이나 서비스, 앱 등은 스마트폰을 초기화할 경우 삭제될 수 있습니다. 따라서 소프트웨어 업데이트 후에 스마트폰을 초기화할 경우, 중요한 데이터는 미리 백업해 두세요.
- 상황에 따라 각 기능의 자세한 설명이 필요할 경우, 홈페이지에 게시된 기존 OS의 매뉴얼을 참고하세요. 단, 기존 OS 매뉴얼의 내용은 신규 OS 업그레이드에 따라 일부 내용이 변경되거나 상이할 수 있습니다.
- 사업자에서 제공하는 서비스, 앱, 또는 운영 정책 등에 대해서는 각 사업자에게 문의하여 확인하세요.
- 본 설명서의 내용은, 이동통신사, 소프트웨어 버전, 앱 업데이트, 사용자의 이용 환경 및 가입 요금제, 사용 국가 및 지역이나 모델, 제조사의 서비스 정책이나 OS 업그레이드 상황 등에 따라 일부 다를 수 있습니다.


새로운 기능 안내

키보드 크기 및 위치 조정 기능 추가

키보드의 크기를 원하는 사이즈로 조절할 수 있고, 원하는 위치로 이동할 수도 있습니다.

- 1 키보드 우측 상단의 ... 선택하세요.

- 스마트 도구가 나타납니다.



2 스마트 도구에서 선택하세요.

- 키보드 조절 가이드가 나타납니다.



3 키보드 조절 가이드를 이용하여 키보드 크기 및 위치를 조절하세요.

- 키보드 조절 가이드의  또는  길게 눌러 원하는 키보드 크기 및 위치로 조절할 수 있습니다.
- 또는  눌러 상하좌우로 이동하여 키보드의 위치를 조절할 수 있습니다.




	원 상태 복귀 버튼
	위치 조정 버튼
	조정한 키보드를 저장 버튼

팝업 키보드 크기 조절 기능 추가

팝업 키보드의 크기를 원하는 사이즈로 조절 할 수 있습니다.


1 키보드 우측 상단의 ... 선택하세요.

- 스마트 도구가 나타납니다.




2 스마트 도구에서 팝업 키보드 선택하세요.

- 팝업 키보드가 나타납니다.




3 팝업 키보드에서 ... 선택하세요.

- 팝업 키보드의 설정 화면이 나타납니다.




4 팝업 키보드 설정 화면에서 선택하세요.

- 키보드 조절 가이드가 나타납니다.



5 팝업 키보드에서 또는 길게 눌러 원하는 키보드 크기 및 위치로 조절할 수 있습니다.




	원 상태 복귀 버튼
	조정한 키보드를 저장 버튼

화면 캡처 기능 추가

캡처 후 미리보기 화면이 떠 있는 상태에서 추가로 화면을 캡처할 때, 미리보기 화면이 포함되지 않는 화면을 캡처할 수 있습니다.



캡처 미리보기 화면



추가 캡처 화면




- 본 기능은 Android 11 버전부터 자동 반영되는 기능이며, 사용자가 추가로 설정할 필요는 없습니다.

대화 전용 알림창 기능 추가

메시지나 채팅 등의 대화를 전용 알림창 안에 묶어서 한눈에 보거나, 다양한 기능을 수행할 수 있습니다.

1 메시지나 채팅 등이 도착하면 상태 알림창에 대화 전용 알림창이 나타납니다.

- 상태 알림창을 아래로 내려서 대화 전용 알림창에 보이는 메시지를 한눈에 읽어 보세요.




대화 전용 알림창

2 대화 전용 알림창에서 바로 답장할 수 있습니다.

- **답장** 아이콘을 누르세요.




- 팝업 키보드에서 메시지를 입력한 후 ➤ 또는 [보내기] 눌러 메시지를 보내세요.



3 대화 전용 알림창에서 [버블] 눌러 버블 대화창으로 이동할 수 있습니다.



- 화면에 버블 대화창 팝업이 나타납니다.
- 팝업을 눌러 버블 대화창을 확장해서 자유롭게 메시지를 주고받을 수 있습니다.



- 버블 대화창 팝업을 해제하려면, 버블 대화창의 **관리** 메뉴에서 **알림 풍선 해제**를 누르세요.

4 대화 전용 알림창에서 읽음으로 표시를 누르면, 메시지 앱에서 해당 메시지가 읽은 상태로 처리됩니다.




갤러리 앱 기능 추가

갤러리 앱에서 여러 개의 사진을 드래그하여 다중 선택할 수 있습니다.


1 갤러리 앱에서 원하는 사진을 길게 터치하세요.

- 사진 전체에 ○ 나타납니다.
- 길게 누른 사진은 ✓ 나타납니다.



2 터치한 손을 떼지 않은 채, 선택하려는 사진들을 좌에서 우 방향으로 드래그하세요.

- 드래그한 사진들이 다중 선택됩니다.
- 선택한 아래 줄의 사진들도 동일한 방법으로 좌에서 우로 드래그하세요.



다중 선택하기




- 다중 선택 모드로 한번 진입하면, 손을 떼어도 다음 사진들을 계속하여 다중 선택할 수 있습니다.

내비게이션 바 숨김 기능 추가

내비게이션 바 스타일이 제스처 모드일 경우, 내비게이션 바를 숨길 수 있습니다.

설정 앱에서 **화면 > 내비게이션 바 > 내비게이션 바 숨김** 선택하세요.




- 내비게이션 바 숨김을 활성화한 경우,
 - 마지막으로 버튼을 터치한 후 3초가 지나면 내비게이션 바가 사라집니다.
 - 숨겨진 내비게이션 바를 다시 표시하려면 화면 하단에서 위로 화면을 밀어 올리세요.
 - 내비게이션 바를 항상 표시하려면 좌측의 고정 아이콘을 터치하세요.

알림 기록, 확인 기능 추가

삭제한 **알림 기록**을 확인할 수 있습니다. **설정** 앱에서 알림 기록 메뉴를 선택하세요.

설정 앱에서 **알림 > 알림 기록** 선택하세요.

- 삭제한 알림 기록을 확인할 수 있습니다.



무음 알림 아이콘, 숨김 기능 추가

스마트폰 상단의 상태 표시줄에서 무음 알림 아이콘을 숨길 수 있습니다.


설정 앱에서 **알림 > 상태표시줄 > 알림 아이콘** 선택하세요.



IoT 기기 제어 기능 추가

사전에 등록된 IoT 기기를 이용하여 스마트폰을 제어할 수 있습니다. 설정 앱에서 **IoT 기기 제어** 기능을 설정하세요.

- 1 설정 앱에서 **편리한 기능 > 전원 화면 > IoT 기기 제어** 선택하세요.
- 2 전원 버튼을 길게 눌러 나타나는 화면에서 **기기 제어**를 선택하세요.
- 3 IoT 기기를 찾아 연결해서 사용하세요.




- IOT 기기 제어는 Google 홈을 설치하면 사용할 수 있습니다.

앱 활성화 기능 추가

앱을 활성화했을 때, 1회에 한정하여 권한을 부여할 수 있는 '이번만 허용' 옵션이 추가되었습니다.

- 1 **설정 > 앱 > 앱 정보 > 특정 앱을 선택한 후 > 권한**을 선택하세요.
- 2 앱 사용 시 **이번만 허용**을 선택하면, 1회에 한정하여 권한이 부여됩니다.



- 본 기능은 스마트폰의 권한을 요청하는 일부 앱에서 동작합니다.

QR코드 스캔 기능 추가

카메라 앱의 미리보기 화면에서 QR코드를 바로 인식할 수 있는 기능을 제공합니다.

1 카메라 앱의 설정에서 QR코드 스캔을 활성화하세요.



QR코드 스캔 활성화

QR 코드 스캔 및 실행

2 카메라 앱의 미리보기 화면에서 QR코드를 비추면 QR코드를 스캔하고 실행할 수 있습니다.



- 본 설명서의 내용은 안드로이드 11 버전의 주요 변경점 일부만 기재하고 있습니다. 변경점은 각 모델, 지역, 사업자, 제조사의 서비스 정책 등에 따라 다를 수 있습니다.



이 제품은 대한민국 전용입니다. 전압, 주파수, 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)
1544-7777

전화를 하기 전

제품 모델명과 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고
있으면 더욱 빠르게 서비스를 받을 수 있습니다.

전화가 연결되었을 때

ARS 안내에 따라 제품의 상태를 정확하게 선택하면 전문
상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

**제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는
고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.**

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

인터넷 서비스를 이용하면 제품의 자가 진단 방법을
알 수 있으며, 실시간 PC 원격 상담을 편리하게
받을 수 있습니다. 또한 원하는 날짜와 시간에 맞춰
서비스를 신청할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서
서비스 품질을 인증하는 마크로
LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.