

OS 업그레이드 간단 매뉴얼

LM-G900N

본 매뉴얼은 스마트폰의 OS를 **안드로이드 13 버전**(TOS)으로 업그레이드한 사용자를 위한 간단 매뉴얼입니다. 스마트폰의 OS를 업그레이드 한 경우에 추가되는 일부 기능에 대해 설명합니다.

스마트폰의 전체 사용법과 안전 주의사항, 상세한 규격 사항 등을 보려면,
LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에서 상세 사용설명서를 참고하세요.



MFL71998801 (1.0)

안드로이드 13 버전
www.lge.co.kr

- 사용 국가나 지역, 모델, 제조사 또는 사업자의 서비스 정책 등에 따라, OS 업그레이드를 지원하지 않거나, 또는 지원을 시작하는 시점이 각각 다를 수 있습니다. 본인의 스마트폰이 OS 업그레이드되는 시점을 확인한 후 본 사용 설명서를 사용하세요.
- 각 모델, 지역, 사업자, 제조사의 서비스 정책 등에 따라 스크린샷, 기능명, 메뉴 진입 경로 등이 다를 수 있습니다.

안드로이드 13 버전

OS 업그레이드 안내

스마트폰의 OS를 업그레이드하려면, 스마트폰을 최신 소프트웨어로 업데이트하세요.

- FOTA(Firmware Over The Air) 서비스가 개시된 시점에 스마트폰 상단의 **최신 소프트웨어 업데이트** 창을 누르세요.
- 또는 **설정** 앱에서 **소프트웨어 업데이트**를 선택하여 소프트웨어를 업데이트하세요.

소프트웨어 업데이트가 완료되면, 스마트폰의 OS가 업그레이드됩니다.

설치 전에 알아두기

- 소프트웨어 업데이트를 시작하기 전에, 스마트폰에 저장된 중요한 데이터를 미리 백업하세요. 업데이트 진행 중 오류가 발생하여 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 소프트웨어 업데이트 진행 도중에 스마트폰의 전원이 꺼지지 않도록 주의하세요. 업데이트하기 전에 스마트폰의 전원이 충분하도록 미리 충전하세요.
- 소프트웨어 업데이트를 실행하면 보안 정책이 강화됩니다. 따라서 소프트웨어를 업데이트한 후에는, 설치한 소프트웨어보다 낮은 버전의 소프트웨어로 다운그레이드는 불가능합니다.

사용 전에 알아보기

- OS 업그레이드를 진행한 후 변경된 기능은, 스마트폰에서 제공하는 앱이나 서비스, 이동통신사 등의 사정에 따라 예고 없이 변경되거나 중단될 수 있으며, 기존 OS에서 사용하던 기능이 없거나 달라질 수 있습니다.
- 본 설명서의 내용은 **안드로이드 13 버전**의 주요 변경점 일부만 기재하고 있습니다. 변경점은 지각 모델, 지역, 사업자, 제조사의 서비스 정책 등에 따라 다를 수 있습니다.
- OS에서 미지원하는 일부 기능이나 서비스, 앱 등은 스마트폰을 초기화할 경우 삭제될 수 있습니다. 따라서 소프트웨어 업데이트 후에 스마트폰을 초기화할 경우, 중요한 데이터는 미리 백업해 두세요.
- 상황에 따라 각 기능의 자세한 설명이 필요할 경우, 홈페이지에 게시된 기존 OS의 매뉴얼을 참고하세요. 단, 기존 OS 매뉴얼의 내용은 신규 OS 업그레이드에 따라 일부 내용이 변경되거나 상이할 수 있습니다.
- 사업자에서 제공하는 서비스, 앱, 또는 운영 정책 등에 대해서는 각 사업자에게 문의하여 확인하세요.
- 본 설명서의 내용은, 이동통신사, 소프트웨어 버전, 앱 업데이트, 사용자의 이용 환경 및 가입 요금제, 사용 국가 및 지역이나 모델, 제조사의 서비스 정책이나 OS 업그레이드 상황 등에 따라 일부 다를 수 있습니다.

안드로이드 13 신기능 사용하기

디바이스 컨트롤 사용하기


스마트폰의 잠금화면에서 디바이스 컨트롤 기능을 바로 접근할 수 있도록 편리한 아이콘을 제공합니다.

- 1 설정 > 잠금화면 및 보안 > 잠금화면 구성 > 기기 제어 표시 아이콘을 선택하여 기능을 활성화하세요.



- 2 스마트폰의 잠금화면을 사용 시, 잠금화면의 왼쪽 하단에 디바이스 컨트롤 아이콘이 나타납니다.

- 디바이스 컨트롤 아이콘을 화면쪽으로 미세요.
- Home (구글홈) 또는 LG ThinQ 앱을 선택하여 여러 디바이스를 쉽게 연결하고 관리할 수 있습니다.



디바이스 컨트롤 아이콘



- 이 기능을 사용하려면 먼저 잠금화면을 설정하고, Home (구글홈) 또는 LG ThinQ 앱을 설치하세요.

QR 코드 스캔 사용하기

안드로이드 13에서는 QR 코드 스캔 기능을 제공합니다. QR 코드 스캔 기능을 사용하기 위해서는 스마트폰의 빠른 설정창에 바로가기 아이콘을 추가하고 활성화하세요.

- 1 화면을 위에서 아래로 내려 빠른 설정창을 연 뒤, ✎ 편집 아이콘을 누르세요.
 - 상태 알림창에 편집 가능한 아이콘 목록이 나타납니다.




- 2 QR 코드 스캔 아이콘을 길게 터치하여 아래로 드래그 한 후에 ✓ 저장 아이콘을 누르세요.
 - QR 코드 스캔 아이콘이 빠른 설정창에 표시됩니다.



3 빠른 설정창에서 QR 코드 스캔 아이콘을 선택하면 앱이 실행됩니다.


- 화면 중앙에 QR 코드를 비추어 원하는 기능을 실행하세요.




클립보드 사용하기

안드로이드 13에서는 새로운 클립보드 UI를 제공합니다.

텍스트 또는 이미지를 복사하면 화면 좌측 하단에 다음과 같은 **미리 보기** 화면과 **공유** 아이콘이 나타납니다.



- **미리보기** 화면을 누르면 복사한 텍스트의 상세 내용을 보고 수정할 수 있습니다.
- 수정을 원하는 경우 복사한 텍스트를 수정하고 완료를 누르세요. 수정 사항이 클립보드에 저장됩니다.
- 이미지를 복사한 경우에는 미리보기 상세화면을 지원하지 않습니다.



- **공유** 아이콘을 누르면 다른 디바이스나, 앱 등으로 내용을 공유할 수 있습니다.



- 복사한 이미지는 갤러리에 저장되지 않습니다.

미디어 사용하기


음악 앱 사용하기

안드로이드 13에서는 잠금화면 또는 상태 알림창에서 음악 재생을 손쉽게 컨트롤 할 수 있도록 개선된 UI를 제공합니다.

음악을 스마트폰 뿐만이 아니라 스마트폰에 페어링된 다른 디바이스에서 재생할 수 있도록 선택할 수 있으며, 재생바를 조정하여 원하는 구간의 음악을 재생할 수 있습니다.

1 음악 앱을 실행하세요.


- 음악을 플레이하면, 잠금화면 상태에서도 재생 중인 음악 정보를 볼 수 있습니다.
- 또는 화면을 아래로 내려 상태 알림창에서도 재생 중인 음악 정보가 나타납니다.



2 재생바의 포인트를 좌우로 움직여서, 원하는 구간을 선택하여 재생할 수 있습니다.




3 이 휴대전화 누르면 스마트폰과 페어링되어 있는 모든 디바이스와 이전에 페어링 했었던 디바이스들의 정보가 나타납니다. 음악 재생을 원하는 디바이스를 선택하고 완료를 누르세요.



PIP 기능 사용하기

안드로이드 13에서는 PIP 기능을 사용할 수 있습니다. PIP 화면을 두 손가락으로 좁히거나 넓히면서, 화면 크기와 위치를 조정할 수 있습니다.

- **YouTube Premium** 등 PIP 기능을 지원하는 앱을 사용하여 비디오를 재생하세요.
- 재생되고 있는 비디오 화면에 손가락 두 개로 좁히거나 넓히면서 화면의 크기를 조정할 수 있습니다.
- 비디오 화면을 가볍게 터치한 후 상하좌우로 이동하여 위치를 조정할 수 있습니다.




- PIP(Picture in Picture) 기능이란, 화면 위에 또 다른 화면을 보여주는 기능입니다.
- 이 기능은 PIP 기능을 지원하는 앱에서 사용 가능합니다.

멀티 윈도우 기능 사용하기


안드로이드 13에서는 보다 간결하게 멀티 윈도우를 사용할 있도록 기능이 변경되었습니다.

- 1 화면 하단의 — 위로 살짝 밀고 잠시 멈추면 최근 사용한 앱 목록 화면이 나타납니다.
 - 내비게이션 바를 버튼식으로 설정한 경우 ☐ 짧게 누르면 최근 사용한 앱 목록 화면이 나타납니다.
- 2 멀티 윈도우로 사용할 앱 목록 상단의 앱 아이콘을 누른 뒤 **멀티 윈도우** 선택하세요.
 - 화면 상단에 첫번째 앱 아이콘이 표시됩니다.


앱 아이콘 선택



첫번째 선택한 앱 아이콘



- 3 화면 하단에서 최근 실행 앱 목록을 좌우로 드래그하여, 멀티 윈도우로 사용할 두번째 앱을 선택하세요.
- 화면이 멀티 윈도우로 전환되고, 화면 하단에 두번째 선택한 앱이 나타납니다.



- 4 멀티 윈도우를 종료하려면, 화면 중간의 멀티 윈도우 분할선을 위 또는 아래로 밀거나, 화면 하단의 — 을 화면 상단으로 밀어 내세요.



- 이 기능은 최근 사용한 앱 중에서만 선택 할 수 있습니다. 최근 사용한 앱이 2개 이상인 경우에 사용하세요.


세팅 및 알림 사용하기

활성 앱 확인 및 중지하기

안드로이드 13에서는 현재 활성 상태인 앱 리스트를 보여줌으로써, 사용자가 활성화된 앱을 확인하고, 스마트폰의 리소스가 어떻게 활용되고 있는지 확인할 수 있습니다.

또한 사용자가 앱의 사용을 쉽게 중지함으로써 불필요한 리소스의 사용을 방지할 수 있습니다.

- 1 화면을 위에서 아래로 내려 상태 알림창을 열면 화면 하단에 현재 활성상태인 앱의 개수가 나타납니다.
- 2 **활성 상태인 앱** 눌러 현재 활성화 된 앱을 확인하세요.
- 3 활성 상태의 앱 리스트에서 **중지** 아이콘을 눌러서 앱을 중지하세요.




- 항상 실행 상태로 유지해야 하는 앱이나, 일부 앱 등은 중지가 불가합니다.

알림 권한 설정하기

안드로이드 13부터는 앱을 최초 실행시, 알림 권한을 선택할 수 있도록 설정하는 기능이 추가되었습니다.

스마트폰을 안드로이드 13으로 업그레이드 한 뒤, 신규로 앱을 설치해서 사용할 때, 또는 앱을 처음 사용할 때, 알림 권한을 묻는 팝업창이 나타납니다.



- 각 앱의 사용 권한에 대해 **허용** 또는 **허용 안함** 선택하세요.




- Android 13으로 스마트폰을 업그레이드 한 이후, 신규로 설치한 앱에 대해서만 권한을 선택하는 알림이 나타납니다.
- 일부 앱의 경우 이 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

테마 아이콘 사용하기

안드로이드 13에서는 적용하는 테마에 따라 앱 아이콘의 색을 바꿀 수 있는 테마 아이콘 기능을 지원합니다.

1 설정 > 화면 > 홈화면 > 테마 아이콘 선택하여 활성화하세요.



2 아래의 예시와 같이, 테마가 적용된 아이콘으로 변경됩니다.



- 테마 아이콘은 적용하는 테마에 따라 다양한 색으로 변경될 수 있습니다.
- 일부 테마나 일부 앱에서는 이 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.



이 제품은 대한민국 전용입니다. 전압, 주파수, 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)
1544-7777

전화를 하기 전

제품 모델명과 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고
있으면 더욱 빠르게 서비스를 받을 수 있습니다.

전화가 연결되었을 때

ARS 안내에 따라 제품의 상태를 정확하게 선택하면 전문
상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

**제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는
고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.**

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

인터넷 서비스를 이용하면 제품의 자가 진단 방법을
알 수 있으며, 실시간 PC 원격 상담을 편리하게
받을 수 있습니다. 또한 원하는 날짜와 시간에 맞춰
서비스를 신청할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서
서비스 품질을 인증하는 마크로
LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.